Laboratorium Podstaw Fizyki

Numer ćwiczenia: 84

Temat ćwiczenia: Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej **Nazwisko i imię prowadzącego kurs:** mgr Paulina Kamyczek

Wykonawca:	
Imię i nazwisko,	Tymon Tobolski 181037
nr indeksu, wydział	Jacek Wieczorek 181043
	Wydział Elektroniki
Termin zajęć: dzień tygodnia, godzina	24.11.2010 środa 9.15-11.00
Numer grupy ćwiczeniowej	5
Data oddania sprawozdania:	
Ocena końcowa	

Zatwierdzam wyniki pomiarów.	
Data i podpis prowadzacego zajecia:	

Adnotacje dotyczące wymaganych poprawek oraz daty otrzymania poprawionego sprawozdania

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej, a następnie wyznaczenie długości fal światła przepuszczonego przez filtry interferencyjne.

2. Wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej

Na ławie optycznej w odległości l od ekranu została umieszczona siatka dyfrakcyjna, a za ekranem oświetlacz z filtrem interferencyjnym. Wykonane zostały pomiary odległości x_m pozornych obrazów od szczeliny. Pomiary zostały wykonane dla filtrów: Hg Mon 436, IF 525, IF 600 oraz dla odległości l: 25cm, 35cm, 40cm.

Niepewności pomiarowe:

$$\Delta l = 1mm$$

$$\Delta x_m = 1mm$$

Wykorzystane wzory:

$$\sin \theta_m = \frac{x_m}{\sqrt{l^2 + x_m^2}}$$

$$\Delta \sin \theta = \frac{l * x_m}{l^2 + x_m^2} \Delta l + \frac{l^2}{l^2 + x_m^2} \Delta x_m$$

$$d = \frac{m\lambda}{\sin \theta_m}$$

$$\Delta d = \frac{\Delta \sin \theta_m}{\sin \theta_m^2}$$

Przykładowe obliczenia (filtr Hg Mon 436, l=250mm, m=1):

$$\begin{array}{lll} \lambda &=& 436nm \\ m &=& 1 \\ \Delta x_{1L} &=& \Delta x_{1P} = 1mm \\ l &=& 250mm \\ \Delta l &=& 1mm \\ x_{1L} &=& 28mm \\ x_{1P} &=& 29mm \\ x_{1} &=& \frac{28+29}{2} = 28.5mm \\ \Delta x_{1} &=& \frac{\Delta x_{1L} + \Delta x_{1P}}{2} = \frac{1+1}{2} = 1mm \\ x_{1} &\approx& 28.5 \pm 1mm \\ \sin\theta_{1} &=& \frac{x_{1}}{\sqrt{l^{2}+x_{1}^{2}}} = \frac{28.5}{\sqrt{250^{2}+28.5^{2}}} = 0.011399259 \\ \Delta \sin\theta_{1} &=& \frac{l*x_{1}}{l^{2}+x_{1}^{2}}\Delta l + \frac{l^{2}}{l^{2}+x_{1}^{2}}\Delta x_{1} = \frac{250*28.5}{250^{2}+28.5^{2}}*1 + \frac{250^{2}}{250^{2}+28.5^{2}}*1mm = 0.004370525 \end{array}$$

$$\sin \theta_1 \approx 0.0114 \pm 0.0044$$

$$\overline{\sin \theta_1} = 0.01180$$

$$\Delta \overline{\sin \theta_1} = 0.00035$$

$$d = \frac{1 * \lambda}{\overline{\sin \theta_1}} = \frac{1 * 436 * 10^{-3}}{0.01180} = 36.43716006$$

$$\Delta d = \frac{\Delta \sin \theta_m}{\overline{\sin \theta_m}^2} = \frac{0.00035}{0.01180^2} = 1.676755202\mu m$$

$$\Delta d = \frac{\Delta \sin \theta_m}{\sin \theta_m^2} = \frac{0.00035}{0.01180^2} = 1.676755202 \mu m$$

$$d \approx 36.4 \pm 1.7 \mu m$$

Wyniki pomiarów oraz obliczeń przedstawione są w tabeli 1 na stronie 3.

Δd	μm		1.1																
\overline{q}	μm									د م	0.00								
∇q	тт		1.7			2.5		6.0			1.5			3.6			1:1		
p	μm		36.4			34.3		36.8			36.4			34.6			36.5		
$\Delta \overline{\sin\Theta_m}$			0.00035			0.0016		0.00053			0.00081			0.002			0.0011		
$\sin \Theta_m$			0.01180			0.0253		0.01440				0.02887		0.017			0.0331		
$\Delta \sin \theta_m$		0.0044	0.0032	0.003	0.005	0.0033	0.003	0.0045	0.0032	0.003	0.005	0.0033	0.003	0.0046	0.0032	0.003	0.005	0.0033	0.003
$\sin \Theta_m$		0.0114	0.012	0.012	0.027	0.0239	0.025	0.0142	0.014	0.015	0.028	0.0296	0.029	0.0194	0.0163	0.016	0.032	0.0333	0.034
x_m	mm	28.5	42	20	67.5	83.5	102	35.5	49	58.5	69	103.5	118	48.5	22	65.5	79.5	116.5	134.5
x_{mP}	mm	29	45	52	09	84	100	34	49	28	69	103	117	48	26	65	62	115	133
x_{mL}	mm	28	39	48	75	83	104	37	49	59	69	104	119	49	28	99	80	118	136
1	mm	250	350	400	250	350	400	250	350	400	250	350	400	250	350	400	250	350	400
m			\vdash			2			\vdash			2			\vdash			2	
~	uu	436 -						525						- 009					
filtr		Hg Mon								Ţ	-			IF					

Tabela 1. Wyniki pomiarów dla filtrów o znanej długości fali

3. Wyznaczanie długości fali światła przepuszczonego przez filtry optyczne

W tym ćwiczeniu ponownie dokonano pomiary odległości x_m , tym razem dla nieznanych filtrów A i B. Na podstawie wyników pomiarów oraz stałej siatki dyfrakcyjnej d zostały obliczone długości fal świetlnych przechodzących przez każdy z filtrów.

Niepewności pomiarowe:

$$\Delta l = 1mm$$
$$\Delta x_m = 1mm$$

Wykorzystane wzory:

$$d = 35.8 \mu m$$

$$\lambda = \frac{d * \sin \theta_m}{m}$$

$$\Delta \lambda = \frac{d * \Delta \sin \theta_m}{m}$$

Przykładowe obliczenia (filtr A, l = 250mm, m = 1):

$$d = 35.8\mu m$$

$$m = 1$$

$$\Delta x_{1L} = \Delta x_{1P} = 1mm$$

$$l = 250mm$$

$$\Delta l = 1mm$$

$$x_{1L} = 38mm$$

$$x_{1P} = 36mm$$

$$x_{1} = \frac{38 + 36}{2} = 37mm$$

$$\Delta x_{1} = \frac{\Delta x_{1L} + \Delta x_{1P}}{2} = \frac{1 + 1}{2} = 1mm$$

$$x_{1} \approx 37 \pm 1mm$$

$$\sin \theta_{1} = \frac{x_{1}}{\sqrt{l^{2} + x_{1}^{2}}} = \frac{37}{\sqrt{250^{2} + 37^{2}}} = 0.014798379$$

$$\Delta \sin \theta_{1} = \frac{l * x_{1}}{l^{2} + x_{1}^{2}} \Delta l + \frac{l^{2}}{l^{2} + x_{1}^{2}} \Delta x_{1} = \frac{250 * 37}{250^{2} + 37^{2}} * 1 + \frac{250^{2}}{250^{2} + 37^{2}} * 1mm = 0.004445153$$

$$\sin \theta_{1} \approx 0.0148 \pm 0.0045$$

$$\sin \theta_{1} = 0.001471$$

$$\Delta \sin \theta_{1} = 0.00013$$

$$\lambda = \frac{d * \sin \theta_{m}}{m} = \frac{35.8 * 10^{3} * 0.01471}{1} = 526.458773mm$$

$$\Delta \lambda = \frac{d * \sin \theta_{m}}{m} = \frac{35.8 * 10^{3} * 0.00013}{1} = 4.30039008nm$$

Wyniki pomiarów oraz obliczeń przedstawione są w tabeli 2 na stronie 5.

 $\lambda \approx 526.5 \pm 4.4 nm$

		_												
$\nabla \lambda$	uu			10	10		21							
~	uu			533	000		616							
∇	nn		4.4			19			20		30			
~	uu		526.5			540			602		631			
$\Delta \sin \Theta_m$			0.00013			0.0011			0.0000		0.0017			
$\sin \Theta_m$			0.01471			0.0302			0.0168		0.0352			
$\Delta \sin \theta_m$		0.0045	0.0032	0.003	0.005	0.0033	0.003	0.0045	0.0033	0.003	0.005	0.0033	0.003	
$\sin \Theta_m$		0.0148	0.0146	0.015	0.029	0.0306	0.031	0.0162	0.0170	0.017	0.033	0.0357	0.037	
x_m	mm	37	51	59	72.5	107	124	40.5	59.5	69	83.5	125	146.5	
x_{mP}	mm	36	51	58	72	105	123	42	09	20	84	126	143	
x_{mL}	mm	38	51	09	73	109	125	39	59	89	83	124	150	
1	mm	250	350	400	250	350	400	250	350	400	250	350	400	
m	uu		\leftarrow			2		- 2						
filtr				<	Ç.					Ω	<u> </u>			

Tabela 2. Wyniki pomiarów dla filtrów o nieznanej długości fali

4. Wnioski

Przeprowadzone pomiary dla trzech różnych filtrów dały zbliżone wartości stałej siatki dyfrakcyjnej. Głównym czynnikiem, który wpłynął na niedokładność wyniku jest zastosowana metoda pomiarowa. Szerokość prążków była dość znaczna co uniemożliwiało precyzyjne określenie odległości od szczeliny.

Wyniki badania długości fali świetlnej przechodzącej przez nieopisane filtry są zbliżone do rzeczywistych. Obliczone wartości są zbliżone do tych podanych na filtrach użytych w poprzednim punkcie. Podczas pomiarów występował ten sam problem co przy poprzednich filtrach. Dodatkowo ze względu na brak informacji o stałej użytej siatki dyfrakcyjnej została wykorzystana obliczona stała z poprzedniego punktu. (Oba doświadczenia były wykonywane przy użyciu dokładnie tej samej siatki dyfrakcyjnej.)